

注水気化熱ベスト



使用方法是簡単！

前面にある注水口から冷水を入れるだけ！

気化熱の力で
ひんやり冷却

- 電源不要&繰り返し使える
- 軽量で動きやすく、快適な着心地

洗濯機使用可能

.....
家庭用洗濯機をご利用頂けます。
洗濯時は、ベストの注水口の蓋はしっかりと閉じて下さい。
乾燥は、自然乾燥のみ。
アイロン・ドライクリーニング・産業用クリーニングは使用できません。



*数量限定品の為、商品在庫がなくなり次第販売を終了させて頂く場合がございます。

*お問合せ、ご不明な点はお問合せ先までご連絡ください。